



QF1, QF2 - выключатель автоматический трехполюсный - 2 шт.

QF3 - выключатель автоматический однополюсный - 1 шт.

Wh - счетчик «Меркурий» трехфазный

KM - магнитный пускатель - 2 шт.

KK - тепловое реле - 1 шт.

SB - трехкнопочная станция - 1 шт.

M - электрический двигатель

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА ТРЕХФАЗНОГО ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
«МЕРКУРИЙ» В СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Лист

Изм.	Лист	Подпись	Дата
------	------	---------	------